




 **EUROALUM**[®]

LÍNEA 2500

Línea europea básica de gran versatilidad, que incluye: puertas, ventanas corredizas, batientes, ventanas de proyección y ventanas fijas. Permite una excelente combinación entre perfiles de esta línea.




ISO:9001:2015




ventas@indalum.com.mx


Ventana batiente

EUROALUM® Línea 2500



Ventana y puerta corrediza





Y

TABLA DE DESCUENTOS Y AJUSTES DEL ALUMINIO

PERFILES DE ALUMINIO	CANT.	CORTE	MEDIDA (MM)
I-1677 MARCO	2	45°	H
I-1677 MARCO	2	45°	V
I-1678 HOJA AP. EXT.	2	45°	H-42
I-1678 HOJA AP. EXT.	2	45°	V-42
I-1667 JUNQUILLO	2	45°	Ver Nota
I-1667 JUNQUILLO	2	45°	Ver nota


SE RECOMIENDA QUE EL JUNQUILLO SE ENSAMBLE EN LA HOJA ANTES DE CORTARLA

HERRAJES Y ACCESORIOS


HERRAJES Y ACCESORIOS	CANT.	UNID.
H-201 ESCUADRA EXT. VENTANA	8	PZ
H-207 CIERRE DE PRESION REVERSIBLE	1	PZ
H-211 EMPAQUE BIEXTRUIDO	6H+6V	ML
H-212 COMPAS DE PROYECCION	2	PZ
H-224 CALZA	2	PZ

TABLA DE DESCUENTOS DEL VIDRIO

TABLA DE VIDRIOS	CANT.	ANCHO	ALTO
VIDRIO DOBLE 6 + 6 + 6MM	1	H-132	V-132



X



Ventana y puerta corrediza 2 rieles

TABLA DE DESCUENTOS Y AJUSTES DEL ALUMINIO


PERFILES DE ALUMINIO	CANT.	CORTE	MEDIDA (MM)
I-1695 RIEL	2	45°	H
I-1695 RIEL	2	45°	V
I-1699 HOJA	4	45°	(H-4)/2
I-1699 HOJA	4	45°	V-63
I-1619 TRASLAPE	2	90°	V-65

HERRAJES Y ACCESORIOS


HERRAJES Y ACCESORIOS	CANT.	UNID.
H-221 ESCUADRA MARCO	4	PZ
H-222 ESCUADRA HOJA	8	PZ
H-223 CARRETILLA	4	PZ
H-224 CALZA	4	PZ
H-225 FELPA	6H+8V	ML
H-226 EMPAQUE CUÑA	4H+8V	ML
H-227 BROCHE EMBUTIDO	2	PZ
H-228 CONTRA PARA BROCHE EMBUTIDO	2	PZ
H-229 CANDADO DE HOJA	4	PZ
H-230 TAPA TRASLAPE	4	PZ
H-233 CORTAVIENTOS	2	PZ

TABLA DE DESCUENTOS DEL VIDRIO


TABLA DE VIDRIOS	CANT.	ANCHO	ALTO
VIDRIO DE 6MM	2	(H-215)/2	V-170



Y



X





OPERACIÓN 1

MARCO PERIMETRAL (1695)

En este paso se hacen los troqueles necesarios para la escuadra de armado, esta no es simétrica por eso hay que tener cuidado de hacer los resaque de un mismo lado.



EN ESTA OPERACIÓN TAMBIÉN SE TROQUELAN LOS SIGUIENTES PERFILES:




En esta operación todos los perfiles se troquelean en un extremo con el tope posición izquierda y en el otro extremo con el tope en posición derecha.

OPERACIÓN 2

MARCO PERIMETRAL (1695)


En este paso se hacen los drenes de pista.



OPERACIÓN 3

MARCO PERIMETRAL (1699)


En este paso se hacen los troquelados necesarios para la escuadra de armado.



OPERACIÓN 4

ADAPTADOR DE TRASLAPE (1619)

En este paso se hace el resaque para la tapa de traslape.




Para troquelear el otro extremo del perfil lo colocamos en la posición derecha.

OPERACIÓN 5

FIJO Y BATIENTE (1618)


En este paso se hacen los drenes para el marco de ventana y puerta.




OPERACIÓN 6

HOJA PERIMETRAL (1699)

En este paso se hace el resaque para el broche embutido.



Ventana y puerta corrediza



CURVA	PRESIÓN DE DISEÑO	VELOCIDAD DE VIENTO	ZONA
A	35 Kg/m ²	70 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	45 Kg/m ²	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
C	50 Kg/m ²	90Km/h	Barrios residenciales
D	65 Kg/m ²	120 Km/h	Campo abierto

*Los límites de fabricación para un cancel utilizando estos perfiles serán los que se encuentren debajo de las curvas graficadas

*Los límites de un cancel van en función de la combinación de la resistencia del perfil de aluminio, el cristal y los accesorios

*Calcular y revisar la deflexión del perfil de aluminio y su compatibilidad con el cristal utilizado

*Este gráfico es aplicable para perfiles con Aleación 6063 Temple T5

Diagrama de Montaje de Troquel

MONTAJE

PRESA MANUAL PARA ACCIONAR TROQUEL

PLACA DE DISTRIBUCIÓN DE PRESIÓN

TROQUEL EUROALUM

CALZA PARA DESAHOGO

BASE PARA PRESA Y TROQUEL

El troquel debe estar sujeto a la presa por medio de tornillos, de tal manera que el troquel quede anclado a ambas partes de la presa para garantizar un recorrido lineal.

La estructura de la presa debe estar mecánicamente anclada al piso para evitar accidentes y mal funcionamiento.

El eje de empuje de la presa debe coincidir con los ejes del troquel para que la placa del troquel descienda de manera uniforme.

Se debe usar lubricante anticorrosivo para facilitar el manejo del troquel y para alargar la vida útil del mismo.

Palanca de accionamiento, debe tener al menos 30" de largo.

Placa de distribución de presión.


- El perfil de aluminio debe estar a 90° y no debe moverse durante el accionamiento del troquel.
- Revisa la guía de troquelado, colocar una pieza donde no le corresponde puede romper los punzones del troquel.

CARA IZQUIERDA

CARA DERECHA

PLANO LLAVE

CARA FRONTAL



*Omitir estos puntos de seguridad hace que el troquel no baje linealmente, se desajuste y no funcione correctamente, provocando que los punzones pierdan filo o incluso lleguen a romperse.